

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie / Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet / Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 18 columns (PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, NO, FI, DK, RU, ET, LV) and multiple rows of specifications. Key rows include 'S FABER', 'M 110.0327.653', 'AEChood 83,5', 'EEC B', 'FDE 23,6', 'FDEChood B', 'LE 91', 'LEC A', 'GFE 65,1', 'GFEC D', 'Qmin 315', 'Qmax 630', 'SPEmin 52', 'SPEmax 68', 'SPEboost 70', 'PO 0,49', 'Ps N/A', 'PI 1,2', 'EEIhood 69,9', 'Qbep 412,0', 'Pbep 386', 'Qbep 710,0', 'Wbep 187,0', 'Wl 2,2', 'Emiddle 200', 'Lwa 68', and 'CONSEILS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE' through 'NORME DI RIFERIMENTO'.

